WALMER GARANTIEKARTE

MODELL:
VERKAUFSDATUM:
VERKÄUFERSSTEMPEL:

ANMERKUNGEN FÜR REPARATUREN:


Anmeldedatum Fehlerart	Wartungsbeschreibung	Reparaturdatum Stempel Unterschrift

HERSTELLER DER HANDFLIESENSCHNEIDER



VORSICHT!!! BEFOR GEBRAUCH, ÜBERPRÜFEN UND EINSTELLEN **DEN SCHNITTWINKEL!!!**

DAS KUGELLAGERGERÄT



- 1. Das Parallellineal
- 2. Die Einstellschraube der Führungsschienen
- 3. Der Schneidkopf
- 4. Vorschub- und Bremshebel
- 5. Die doppelte Führungsschiene
- 6. Der Führungsschienentragarm
- 7. Das Gestell
- 8. Das Brechfüßchen
- 9. Schneidrad Ø16



Die originale Geräte haben Logo WALMER auf den schwarzen Elementen.

WALMER Fliesenschneider IST NICHT FÜR Holz, Metall, Glas und Kunststoff zu schneiden.


Halten Sie Ihre Hände immer weitab vom Schneidmesser.


Das unaufmerksame Fliesenschneiden kann Verletzungen verursachen.

Vorm Beginn der Arbeit sicher Sie, dass der Schneidmesser richtig eingesetzt und blokiert ist.













TÄTIGKEITEN DER BEDIENUNG:

- 1. Im Bedarfsfall, entfernen Sie die Schrauben und stellen Sie die Führungshalterung ein.
- 2. Wichtig für einen gleichmäßigen Schnittwinkel ist die Einstellung des Führungsschienenträgers.
- 3. Stellen Sie das Lineal für den Schnitt auf die ausgewählte Breite ein.
- 4. Kratzen Sie die Oberfläche der Platte mit einem Schneidmesser.
- 5. Brechen Sie die Fliese, indem Sie den Kopf nur an der angegebenen Stelle platzieren!
- 6. Stecken Sie Ihre Finger oder Hände nicht unter den Schneidkopf oder die Arbeitsplatte.

Volle Anleitungsfilme sind auf der Website verfügbar: www.walmer.com.pl

WALMER Fliesenschneider haben Herstellergarantie auf den folgenden Bedingungen:

- 1. Die Garantie ist erteilt für Periode:
 - 12 Monaten von Kaufdatum (wenn Profiverwendung oder vergleichbar mit Profiverwendung)
- 24 Monaten von Kaufdatum (wenn Verbraucherverwendung) Garantieperiode beginnt im Zeitpunkt des Kaufs von der erste Benutzer. Das entscheidende Datum ist das Datum auf dem originalen Kaufsbeweis.
- 2. Die Garantie umfasst nur die Beschädigungen herleiten aus den heimlichen Herstellungs- oder Materialfehlern vorausgesetzt, dass:
 - Fliesenschneider wurde gemäß der Bedienungsanleitung und Bestimmung verwendet und entsprechend warten;
 - Es wurde die empfohlene vom Hersteller Zubehör verwendet;
 - Fliesenschneider wurde weder demontiert noch modifiziert.
- 3. Die Garantie umfasst keine Beschädigungen herleiten aus die Überlastungen des Fliesenschneiders durch die übermäßige und/oder unpassende Ausbeutung.
- 4. Die Garantie umfasst keinen Austausch der Teile abnutzende auf Naturweise, inklusive Schneidmesser, Lager, Feder, soviel ihre Abnutzung herleiten aus dem heimlichen Herstellungs- oder Materialfehlern nicht.

Die Grundlage der Reklamationanerkennung in Garantie wird von dem Verkäufer die offizielle WALMER GARANTIEKARTE richtige ausgefüllt, mit originalen Kaufsbeweis (Rechnung oder Kassenzettel) und die Unterschrift des Benutzers.

Die Garantiekarte muss die Verkäufername und die Verkäuferadresse (Stempel) enthalten.

Die Garantieanmeldung

Die Garantiereparaturen in Polen werden nur von dem Hersteller geschafft. In dem Fall der Feststellung die Nachteile, der Fliesenschneider mit den oben genannten Dokumenten soll geliefert oder verschickt werden (auf Kosten und Risiko der Empfänger) auf die Adresse:

WALMER Wola Zdakowska 32B, 39-307 GAWŁUSZOWICE

Reparaturinformationen:

E-Mail: walmer@walmer.com.pl

Fax: (17) 584 00 47 Tel.: (17) 584 16 08 Service: 723 101 060

Die von der Firma WALMER geschaffte Garantieleistungen verlängern oder erneuern die Garantie nicht.

Unterschrift des Benutzers

Without the signature of the guarantee warranty is not granted